

Earphones Blue Star TWS AC20C

User Manual

Package contents

Earphones TWS AC20C × 1
 Charging case × 1
 USB-C charging cable × 1
 User Manual × 1

Technical specification

Brand: Blue Star
 Model: AC20C
 Bluetooth version: V5.4
 Bluetooth distance: 12 m
 Battery capacity: 230 mAh (case), 25 mAh (earphone)
 Talking time: 4.5 h
 Playing time: 4 h
 Charging time: 1.2 h
 Waterproof level: IPX4
 Charging port: USB-C

Function	Mode	Operation
Turn on	Off	Press touch point for 3 sec.
Turn off	Standby/Playing	Press touch point for 5 sec.
Pairing	Pairing	White & green lights flash
Pick-up call	Call coming	Press touch point once
Hang up	Talking	Press touch point once
Reject call	Call coming	Press touch point for 2 sec.
Voice assistant	Standby	Press touch point for 2 sec.
Play/Pause	Talking/Playing	Press touch point once
Volume +	Talking/Playing	Double-click the main earbud
Volume -	Talking/Playing	Double-click the deputy earbud
Next song	Playing	Triple-click the main earbud
Previous song	Playing	Triple-click the deputy earbud

Precautions

1. Store and use the product in room temperature environments.
2. Do not expose the product to rain and keep away from high humidity environments.
3. Do not throw the product and protect it from falling from a height.
4. Do not disassemble, repair or modify the device yourself.
5. Do not use chemicals to clean the product.
6. Do not expose the product to high temperature (above 60 degrees) and keep away from fire to avoid danger.

Blue Star TWS AC20C Kopfhörer

Gebrauchsanweisung

Inhalt

TWS AC20C Kopfhörer x 1
Ladekoffer x 1
USB-C-Ladekabel x 1
Gebrauchsanweisung x 1

Technische Daten

Marke: Blue Star
Modell: AC20C
Bluetooth-Version: V5.4
Bluetooth-Reichweite: 12 m
Akku-Kapazität: 230 mAh (Gehäuse), 25 mAh (Kopfhörer)
Sprechzeit: 4,5 h
Musikwiedergabezeit: 4 h
Aufladezeit: 1,2 h
Wasserdichtigkeit: IPX4
Schnittstelle: USB-C

Funktion	Modus	Bedienung
Einschalten	Gerät ausgeschaltet	Halten Sie das Touchpanel 3 Sekunden lang gedrückt.
Ausschalten	Standby/Musik abspielen	Halten Sie den Touchscreen 5 Sekunden lang gedrückt.
Koppeln	Koppeln	Weiß- und grüne LED leuchten auf
Entgegennahme eines Anrufs	Eingehender Anruf	Drücken Sie einmal auf den Touchscreen
Trennen der Verbindung	Anruf	Drücken Sie einmal auf den Touchscreen
Ablehnen eines Anrufs	Eingehender Anruf	Halten Sie das Touchpanel 2 Sekunden lang gedrückt.
Sprachassistent	Bereitschaft	Halten Sie den Touchscreen 2 Sekunden lang gedrückt.
Wiedergabe/Pause	Sprechen/Musik abspielen	Drücken Sie einmal auf den Touchscreen
Lautstärke +	Sprechen/Musikwiedergabe	Doppelklick auf das primäre Mobilteil
Lautstärke -	Sprechen/Musikwiedergabe	Doppelklick auf das sekundäre Mobilteil
Nächstes Lied	Musik abspielen	Klicken Sie dreimal auf das primäre Mobilteil
Vorheriger Titel	Musik abspielen	Klicken Sie dreimal auf das zweite Mobilteil

Vorsichtsmaßnahmen

1. Lagern und verwenden Sie das Produkt bei Raumtemperatur.
2. Setzen Sie das Produkt nicht dem Regen aus und halten Sie es von Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit fern.
3. Werfen Sie das Produkt nicht, und schützen Sie es vor Stürzen aus der Höhe.
4. Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie das Produkt nicht selbst.
5. Verwenden Sie keine Chemikalien zur Reinigung des Produkts.
6. Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen aus (über 60 Grad) und halten Sie es von Feuer fern, um Gefahren zu vermeiden.

Słuchawki Blue Star TWS AC20C

Instrukcja obsługi

Zawartość

Słuchawki TWS AC20C × 1
 Etui ładujące × 1
 Kabel ładujący USB-C × 1
 Instrukcja obsługi × 1

Specyfikacja techniczna

Marka: Blue Star
 Model: AC20C
 Wersja Bluetooth: V5.4
 Zasięg Bluetooth: 12 m
 Pojemność baterii: 230 mAh (etui), 25 mAh (słuchawki)
 Czas rozmowy: 4,5 h
 Czas odtwarzania muzyki: 4 h
 Czas ładowania: 1,2 h
 Poziom wodoodporności: IPX4
 Złącze ładowania: USB-C

Funkcja	Tryb	Działanie
Włączanie	Wyłączone urządzenie	Przytrzymaj panel dotykowy przez 3 sec.
Wyłączenie	Czuwanie/odtwarzanie muzyki	Przytrzymaj panel dotykowy przez 5 sec.
Parowanie	Parowanie	Biała i zielona dioda świecą
Odbieranie połączenia	Przychodzące połączenie	Naciśnij panel dotykowy raz
Rozłączanie	Rozmowa	Naciśnij panel dotykowy raz
Odrzucanie połączenia	Przychodzące połączenie	Przytrzymaj panel dotykowy przez 2 sec.
Asystent głosowy	Czuwanie	Przytrzymaj panel dotykowy przez 2 sec.
Play/Pauza	Rozmowa/Odtwarzanie muzyki	Naciśnij panel dotykowy raz
Głośność +	Rozmowa/Odtwarzanie muzyki	Kliknij dwukrotnie główną słuchawkę
Głośność -	Rozmowa/Odtwarzanie muzyki	Kliknij dwukrotnie drugą słuchawkę
Następna piosenka	Odtwarzanie muzyki	Kliknij trzykrotnie główną słuchawkę
Poprzednia piosenka	Odtwarzanie muzyki	Kliknij trzykrotnie drugą słuchawkę

Środki ostrożności

1. Przechowuj produkt i używaj go w środowiskach o pokojowej temperaturze.
2. Nie wystawiaj produktu na działanie deszczu i trzymaj z dala od środowiska o wysokiej wilgotności.
3. Nie rzucaj produktem i chroń go przed upadkiem z wysokości.
4. Nie należy demontować, naprawiać lub modyfikować urządzenia samodzielnie.
5. Nie używaj substancji chemicznych do czyszczenia produktu.
6. Nie wystawiaj produktu na wysoką temperaturę (powyżej 60 stopni) i trzymaj z dala od ognia, aby uniknąć zagrożenia.