


Earphones Blue Star TWS A19 Mini



User Manual

Package contents

Earphones TWS A19 Mini × 1
USB-C charging cable × 1
User Manual × 1

Technical specification

Bluetooth version	5.3
Support	A2DP,AVRCP,HSP,HFP
Bluetooth Frequency	20HZ-20KHZ
Bluetooth range	15m
Earbuds battery	25mAH
Charging case battery	180mAH
Charging time	1.5-2h

-1-

Charging indicators

When you charge the case, the case LED flashes red. When the case is fully charged, the red light is on.
Power ON: Open the charging case and take out the earbuds from it.
Power OFF: Put both earbuds into the charging case.
NOTE: Before first using, charge the case and earbuds to have an excellent experience.

Connecting earbuds to your phone

When you take out earbuds from the charging case, they get paired automatically. Once the pairing is done, one of the earbuds flashes blue light alternately. Then you can search "A19" on your mobile phone and click it to connect.

NOTE: Earbuds will be off if not connected with any device in 5 minutes.

Previous song – touch multifunctional button on left earbud 3 times.

-2-

Next song – touch multifunctional button on right earbud 3 times.

Volume up – touch multifunctional button on right or left earbud 2 times.

Volume down – touch multifunctional button on right or left earbud 2 times.

Pause/play – touch multifunctional button on right or left earbud 1 time.

Receiving call/end call – touch multifunctional button on right or left earbud 1 time.

Refuse call – press multifunctional button on right or left earbud for 2 seconds.

Activating Voice Assistant – press multifunctional button on right or left earbud for 2 seconds.

-3-


Precautions

Store and use the product in room temperature environments.
Do not expose the product to rain and keep away from high humidity environments.
Do not throw the product and protect it from falling from a height.
Do not disassemble, repair or modify the device yourself.
Do not use chemicals to clean the product.
Do not expose the product to high temperature (above 60 degrees) and keep away from fire to avoid danger.

Made in PRC for Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k., ul. Sołtysowska 22, 31- 589 Kraków, Poland.

-4-

Słuchawki Blue Star TWS A19 Mini



Instrukcja obsługi

Zawartość

Słuchawki TWS A19 Mini × 1
Kabel ładujący USB-C × 1
Instrukcja obsługi × 1

Specyfikacja techniczna

Wersja Bluetooth	5.3
Wsparcie	A2DP,AVRCP,HSP,HFP
Częstotliwość Bluetooth	20HZ-20KHZ
Zasięg Bluetooth	15m
Pojemność baterii słuchawek	25mAH
Pojemność baterii etui	180mAH
Czas ładowania	1.5-2h

-1-

Ładowanie

Podczas ładowania etui dioda LED etui miga na czerwono. Gdy etui jest w pełni naładowane, czerwona dioda świeci się cały czas.

Włączanie: Otwórz etui ładujące i wyjmij z niego słuchawki.
Wyłącznie: Włóż obie słuchawki do etui ładującego.

UWAGA: Przed pierwszym użyciem naładuj etui i słuchawki, aby zapewnić sobie doskonałe wrażenia.

Podłączanie słuchawek do telefonu

Po wyjęciu słuchawek z etui ładującego zostaną one automatycznie sparowane. Po zakończeniu parowania na jednej ze słuchawek będzie migać niebieska dioda. Wówczas możesz wyszukać „A19” na swoim telefonie komórkowym i kliknąć, aby się połączyć.

UWAGA: Słuchawki wyłączą się, jeśli w ciągu 5 minut nie zostaną połączone z żadnym urządzeniem.

-2-

Poprzedni utwór – naciśnij 3 razy przycisk wielofunkcyjny na lewej słuchawce.

Następny utwór – naciśnij 3 razy przycisk wielofunkcyjny na prawej słuchawce.

Zwiększanie głośności – naciśnij 2 razy przycisk wielofunkcyjny na prawej lub lewej słuchawce.

Zmniejszanie głośności – naciśnij 2 razy przycisk wielofunkcyjny na prawej lub lewej słuchawce.

Pauza/odtworzenie – naciśnij 1 raz przycisk wielofunkcyjny na prawej lub lewej słuchawce.

Odbieranie/kończenie połączenia – naciśnij 1 raz przycisk wielofunkcyjny na prawej lub lewej słuchawce.

Odrzuć połączenie – naciśnij przycisk wielofunkcyjny na prawej lub lewej słuchawce przez 2 sekundy.

Aktywacja asystenta głosowego – naciśnij przycisk wielofunkcyjny na prawej lub lewej słuchawce

-3-

przez 2 sekundy.

Środki ostrożności

Przechowuj produkt i używaj go w środowiskach o pokojowej temperaturze.

Nie wystawiaj produktu na działanie deszczu i trzymaj z dala od środowiska o wysokiej wilgotności.

Nie rzucaj produktem i chroń go przed upadkiem z wysokości.

Nie należy demontować, naprawiać lub modyfikować urządzenia samodzielnie.
Nie używaj substancji chemicznych do czyszczenia produktu.

Nie wystawiaj produktu na wysoką temperaturę (powyżej 60 stopni) i trzymaj z dala od ognia, aby uniknąć zagrożenia.

Wyprodukowano w CHRL dla Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k., ul. Sołtysowska 22, 31- 589 Kraków, Polska.

-4-