

Earphones Blue Star TWS Fi5 Nova



User Manual

Package contents

Earphones TWS Fi5 Nova × 1
USB-C charging cable × 1
User Manual × 1

Technical specification

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Bluetooth version | 5.3 |
| Support | A2DP,AVRCP,HSP,HFP |
| Bluetooth Frequency | 20HZ-20KHZ |
| Bluetooth range | 10m |
| Earbuds battery | 30mAH |
| Charging case battery | 250mAH |
| Charging time | about 1h |

-1-

Charging indicators

When you charge the case, the case LED flashes orange. When the case is fully charged, the orange light is on.
Power ON: Open the charging case. Both earphones will power on automatically.
Power OFF: Put both earbuds into the charging case and close it. Both earphones will power off automatically.

NOTE: Before first using, charge the case and earbuds to have an excellent experience.

Connecting earbuds to your phone

When you take out earbuds from the charging case, they get paired automatically. Search "Fi5 Mini" on your mobile phone and click it to connect.

NOTE: Earbuds will be off if not connected with any device in 5 minutes.

-2-

Previous song – touch multifunctional button on left earbud 2 times.

Next song – touch multifunctional button on right earbud 2 times.

Volume up – touch multifunctional button on right earbud 3 times.

Volume down – touch multifunctional button on left earbud 3 times.

Pause/play – touch multifunctional button on right or left earbud 1 time.

Receiving call/end call – touch multifunctional button on right or left earbud 1 time.

Refuse call – press multifunctional button on right or left earbud for 2 seconds.

Activating Voice Assistant – press multifunctional button on right or left earbud for 2 seconds.

-3-

Precautions

Store and use the product in room temperature environments.
Do not expose the product to rain and keep away from high humidity environments.
Do not throw the product and protect it from falling from a height.
Do not disassemble, repair or modify the device yourself.
Do not use chemicals to clean the product.
Do not expose the product to high temperature (above 60 degrees) and keep away from fire to avoid danger.

Made in PRC for Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k., ul. Sołtysowska 22, 31- 589 Kraków, Poland.

-4-

Słuchawki Blue Star TWS Fi5 Nova



Instrukcja obsługi

Zawartość

Słuchawki TWS Fi5 Nova × 1
Kabel ładowujący USB-C × 1
Instrukcja obsługi × 1

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Wersja Bluetooth | 5.3 |
| Wsparcie | A2DP,AVRCP,HSP,HFP |
| Częstotliwość Bluetooth | 20HZ-20KHZ |
| Zasięg Bluetooth | 10m |
| Pojemność baterii słuchawek | 30mAH |
| Pojemność baterii etui | 250mAH |
| Czas ładowania | about 1h |

-1-

Ładowanie

Podczas ładowania etui dioda LED etui miga na pomarańczowo. Gdy etui jest w pełni naładowane, pomarańczowa dioda świeci się cały czas.

Włączanie: Otwórz etui z funkcją ładowania. Obie słuchawki włączą się automatycznie.
Wyłączenie: Włóż obie słuchawki do etui ładującego i zamknij je. Obie słuchawki wyłączą się automatycznie.

UWAGA: Przed pierwszym użyciem naładuj etui i słuchawki, aby zapewnić sobie doskonałe wrażenia.

Podłączanie słuchawek do telefonu

Po wyjęciu słuchawek z etui ładującego zostaną one automatycznie sparowane. Wyszukaj „Fi5 Mini” na swoim telefonie komórkowym i kliknąć, aby się połączyć.

UWAGA: Słuchawki wyłączą się, jeśli w ciągu 5 minut nie zostaną połączone z żadnym urządzeniem.

-2-

Poprzedni utwór – naciśnij 2 razy przycisk wielofunkcyjny na lewej słuchawce.

Następny utwór – naciśnij 2 razy przycisk wielofunkcyjny na prawej słuchawce.

Zwiększanie głośności – naciśnij 3 razy przycisk wielofunkcyjny na prawej słuchawce.

Zmniejszanie głośności – naciśnij 3 razy przycisk wielofunkcyjny na lewej słuchawce.

Paauza/odtworzenie – naciśnij 1 raz przycisk wielofunkcyjny na prawej lub lewej słuchawce.

Odbieranie/kończenie połączenia – naciśnij 1 raz przycisk wielofunkcyjny na prawej lub lewej słuchawce.

Odrzuć połączenie – naciśnij przycisk wielofunkcyjny na prawej lub lewej słuchawce przez 2 sekundy.
Aktywacja asystenta głosowego – naciśnij przycisk wielofunkcyjny na prawej lub lewej słuchawce przez 2 sekundy.

-3-

Środki ostrożności

Przechowuj produkt i używaj go w środowiskach o pokojowej temperaturze.
Nie wystawiaj produktu na działanie deszczu i trzymaj z dala od środowiska o wysokiej wilgotności.
Nie rzucaj produktem i chroń go przed upadkiem z wysokości.
Nie należy demontować, naprawiać lub modyfikować urządzenia samodzielnie.
Nie używaj substancji chemicznych do czyszczenia produktu.
Nie wystawiaj produktu na wysoką temperaturę (powyżej 60 stopni) i trzymaj z dala od ognia, aby uniknąć zagrożenia.

Wyprodukowano w CHRL dla Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k., ul. Sołtysowska 22, 31- 589 Kraków, Polska.

-4-