

Earphones Blue Star TWS Fi22 Transparency



User Manual

Package contents

Earphones TWS Fi22 Transparency × 1
USB-C charging cable × 1
User Manual × 1

Technical specification

Bluetooth version	5.3
Support	A2DP,AVRCP,HSP,HFP
Bluetooth Frequency	20HZ-20KHZ
Bluetooth range	10m
Earbuds battery	40mAH
Charging case battery	250mAH
Charging time	1h

-1-

Charging indicators

When you charge the case, the case LED flashes white. When the case is fully charged, it will show "100" on display.
Power ON: Take out both earbuds from the case.
Power OFF: Put both earbuds into the charging case.

NOTE: Before first using, charge the case and earbuds to have an excellent experience.

Connecting earbuds to your phone

When you take out earbuds from the charging case, they get paired automatically. Once the pairing is done, one of the earbuds flashes blue and white light alternately. Then you can search "Fi22" on your mobile phone and click it to connect.

NOTE: Earbuds will be off if not connected with any device in 3 minutes.

Previous song – touch multifunctional button on left

-2-

earbud 3 times.

Next song – touch multifunctional button on right earbud 3 times.

Volume up – touch multifunctional button on right earbud 2 times.

Volume down – touch multifunctional button on left earbud 2 times.

Pause/play – touch multifunctional button on right or left earbud 1 time.

Receiving call/end call – touch multifunctional button on right or left earbud 1 time.

Refuse call – press multifunctional button on right or left earbud for 2 seconds.

Activating Voice Assistant – press multifunctional button on right or left earbud for 2 seconds.

-3-

Precautions

Store and use the product in room temperature environments.

Do not expose the product to rain and keep away from high humidity environments.

Do not throw the product and protect it from falling from a height.

Do not disassemble, repair or modify the device yourself.

Do not use chemicals to clean the product.

Do not expose the product to high temperature (above 60 degrees) and keep away from fire to avoid danger.

Made in PRC for Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k., ul. Sołtysowska 22, 31- 589 Kraków, Poland.

-4-

Słuchawki Blue Star TWS Fi22 Transparency



Instrukcja obsługi

Zawartość

Słuchawki TWS Fi22 Transparency × 1
Kabel ładowujący USB-C × 1
Instrukcja obsługi × 1

Specyfikacja techniczna

Wersja Bluetooth	5.3
Wsparcie	A2DP,AVRCP,HSP,HFP
Częstotliwość Bluetooth	20HZ-20KHZ
Zasięg Bluetooth	10m
Pojemność baterii słuchawek	40mAH
Pojemność baterii etui	250mAH
Czas ładowania	1h

-1-

Ładowanie

Podczas ładowania etui dioda LED etui miga na biało. Gdy etui będzie w pełni naładowane, na wyświetlaczu pojawi się liczba „100”.

Włączanie: Otwórz etui ładujące i wyjmij z niego słuchawki.

Wyłączenie: Włóż obie słuchawki do etui ładującego.

UWAGA: Przed pierwszym użyciem naładuj etui i słuchawki, aby zapewnić sobie doskonałe wrażenia.

Podłączanie słuchawek do telefonu

Po wyjęciu słuchawek z etui ładującego zostaną one automatycznie sparowane. Po zakończeniu parowania na jednej ze słuchawek będą migły naprzemiennie niebieska i biała dioda. Wówczas możesz wyszukać „Fi22” na swoim telefonie komórkowym i kliknąć, aby się połączyć.

UWAGA: Słuchawki wyłączą się, jeśli w ciągu 3 minut

-2-

nie zostaną połączone z żadnym urządzeniem.

Poprzedni utwór – naciśnij 3 razy przycisk wielofunkcyjny na lewej słuchawce.

Następny utwór – naciśnij 3 razy przycisk wielofunkcyjny na prawej słuchawce.

Zwiększanie głośności – naciśnij 2 razy przycisk wielofunkcyjny na prawej słuchawce.

Zmniejszanie głośności – naciśnij 2 razy przycisk wielofunkcyjny na lewej słuchawce.

Paauza/odtworzenie – naciśnij 1 raz przycisk wielofunkcyjny na prawej lub lewej słuchawce.

Odbieranie/kończenie połączenia – naciśnij 1 raz przycisk wielofunkcyjny na prawej lub lewej słuchawce.

Odrzuć połączenie – naciśnij przycisk wielofunkcyjny na prawej lub lewej słuchawce przez 2 sekundy.

-3-

Aktywacja asystenta głosowego – naciśnij przycisk wielofunkcyjny na prawej lub lewej słuchawce przez 2 sekundy.

Środki ostrożności

Przechowuj produkt i używaj go w środowiskach o pokojowej temperaturze.

Nie wystawiaj produktu na działanie deszczu i trzymaj z dala od środowiska o wysokiej wilgotności.

Nie rzucaj produktem i chroń go przed upadkiem z wysokości.

Nie należy demontować, naprawiać lub modyfikować urządzenia samodzielnie. Nie używaj substancji chemicznych do czyszczenia produktu.

Nie wystawiaj produktu na wysoką temperaturę (powyżej 60 stopni) i trzymaj z dala od ognia, aby uniknąć zagrożenia.

Wyprodukowano w CHRL dla Partner Tele.com Sp. z o.o. Sp. k., ul. Sołtysowska 22, 31- 589 Kraków, Polska.

-4-